

R2900

Kompaktregler 96 x 96 mm Compact Controller 96 x 96 mm

3-349-203-15 6/8.09



Sollwertrampen31
Heizstromüberwachung32
Heizkreisüberwachung32
Grenzwertüberwachung
Alarme
Fehlermeldungen
Fechnische Daten36

Seite

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät



EU-Konformitätskennzeichnung



Durchgängige doppelte oder verstärkte Isolierung



Warnung vor einer Gefahrenstelle Achtung Dokumentation beachten



Funktions-Erdanschluss dient der Erdung zu Funktionszwecken (keine Sicherheitsfunktion)



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE

Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Der Regler R2900 ist entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1 / VDE 0411-1 gebaut und geprüft.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. Machen Sie die Bedienungsanleitung allen Anwendern zugänglich.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Das Gerät darf nur an ein Netz entsprechend dem Nenngebrauchsbereich (siehe Anschlussbild und Typschild) angeschlossen werden, das mit einem maximalen Nennstrom von 16 A abgesichert ist
- In der Installation ist ein Schalter oder Leistungsschalter als Trennvorrichtung vorzusehen.

Der Regler darf nicht verwendet werden:

- bei erkennbaren äußeren Beschädigungen
- wenn er nicht mehr einwandfrei funktioniert
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).

In diesen Fällen muss das Gerät außer Betrieb genommen und gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme gesichert werden.

Wartung

Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln.

Instandsetzung und Austausch von Teilen

Eine Reparatur oder ein Austausch von Teilen am geöffneten Gerät unter Spannung kann und darf nur eine Fachkraft ausführen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Reparatur- und Ersatzteil-Service

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Service GmbH Service-Center Thomas-Mann-Straße 20 D-90471 Nürnberg Telefon +49 911 817718-0 Telefax +49 911 817718-253 E-mail service@gossenmetrawatt.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland.

Im Ausland stehen Ihnen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH Hotline Produktsupport Telefon +49 911 8602-500 Telefax +49 911 8602-340 E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Identifizierung des Gerätes

Elektronischer Regler mit Selbstoptimierung, Tauschsollwert, Frontabmessu	ıng 96 x 96 mm	R2900			
Reglerausführung					
Zwei-, Dreipunktregler mit Heizstromüberwachung / Schrittregler 2 Transistorausgänge					
Zwei-, Dreipunktregler mit Heizstromüberwachung	 Schaltpunkt Transistorausgang 	A2			
	Schaltpunkt Relaisausgang				
Zwei-, Dreipunktregler mit Heizstromüberwachung	 Schaltpunkt Relaisausgang 	А3			
	Schaltpunkt Transistorausgang				
Zwei-, Dreipunktregler mit Heizstromüberwachung / Schrittregler	2 Relaisausgänge	A4			
Schrittregler mit Stellungsrückmeldung / Dreipunktregler	2 Transistorausgänge	A5			
Schrittregler mit Stellungsrückmeldung / Dreipunktregler	2 Relaisausgänge	A6			
Stetigregler / Schrittregler / Dreipunktregler mit Heizstromüberwachung	1 Stetigausgang und 2 Transistorausgänge	A7			
Stetigregler / Schrittregler / Dreipunktregler mit Heizstromüberwachung	1 Stetigausgang und 2 Relaisausgänge	A8			
Messbereiche					
Messeingang Thermoelement, konfigurierbar Typ J, L -18 850 °C					
Typ K					
Typ S, R −18 1770 °C		B1			
Typ B 0 1820 °C	(-1				
Typ N −18 1300 °C					
Widerstandsthermometer Pt 100 − 100 500 °C					
Messeingang Normsignal, konfigurierbar 0 / 2 10 V ode	er 0 / 4 20 mA	B2			
Beide Messeingänge gemeinsam konfigurierbar wie B1 für Differenzregler		В3			
1. Messeingang wie B1 und 2. Messeingang wie B2 konfigurierbar für Folge	regler	B4			
Hilfsspannung AC 110 230 V		C1			
Grenzkontakte Ohne		D0			
Zwei	2 Relaisausgänge	D1			
Datenschnittstelle ohne		F0			
RS 485 / RS 232 intern umschaltbar		F1 K0			
Konfiguration Standardeinstellung					
Einstellung nach Kundenangabe					
Betriebsanleitung deutsch / englisch		L0			
französisch / italienisch		L1			
keine		L2			

Datenschnittstelle

Weitere Informationen zur Datenschnittstelle siehe Bedienungsanleitung Nr. 3-349-204-15

Mechanischer Einbau / Vorbereitung 🗥





Bild 1, Gehäuseabmessungen und Schalttafelausschnitt

Der Regler R2900 ist für den Einbau in eine Schalttafel bestimmt. Der Montageort sollte möglichst erschütterungsfrei sein. Aggressive Dämpfe beeinträchtigen die Lebensdauer des Reglers. Bei allen Arbeiten die Vorschriften nach VDE 0100 beachten. Arbeiten am Gerät dürfen nur von einer Fachkraft vorgenommen werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Das Gehäuse von vorn in den Ausschnitt einsetzen und von hinten mit den beiden mitgelieferten Schraubklammern links und rechts befestigen. Das Anzugsdrehmoment beträgt typisch 10 Ncm und sollte 20 Ncm nicht überschreiten.

Generell ist beim Einbau von einem oder mehreren Geräten eine ungehinderte Luftzirkulation zu gewährleisten. Unterhalb der Geräte darf die Umgebungstemperatur 50 °C nicht überschreiten




Arretierung der beiden Schraubklammern an der rechten und linken Gehäuseseite):

- Verschieben in Richtung 1 bis Anschlag
- Verschieben in Richtung 2 bis Anschlag

Bild 2, Gehäusebefestigung


Elektrischer Anschluss



Die EN 55022 schreibt zur Elektromagnetischen Verträglichkeit folgenden Warnhinweis vor:

Warnung

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.




Anschlusselemente Schraubklemmen passend für Litze 1,5 mm 2 bzw. Doppeladerendhülsen für 2 x 0,75 mm 2

Schrauben nur mit Handschraubendreher anziehen! Anzugsdrehmoment für alle Schraubverbindungen max. 0,6 Nm.

Bild 3, Lage der Anschlusskontakte

Verhalten beim Einschalten der Hilfsspannung



Bedienen





Bild 4. Bedienelemente

Werteinstellung


Mit der Aufwärts- und Abwärtstaste wird der ausgewählte Wert direkt verändert.

Bedienflussdiagramm "Schaltender Regler"




Taste kurz drücken
Taste gedrückt halten, bis Anzeige umspringt
Beide Tasten gedrückt halten, bis Anzeige umspringt

Bedienflussdiagramm "Schaltender Regler" bei Differenzregler




Taste kurz drücken
Taste gedrückt halten, bis Anzeige umspringt
Beide Tasten gedrückt halten, bis Anzeige umspringt

Bedienflussdiagramm "Stetig- und Schrittregler"



Taste kurz drücken
Taste gedrückt halten, bis Anzeige umspringt
Beide Tasten gedrückt halten, bis Anzeige umspringt

Bedienflussdiagramm "Stetig- und Schrittregler" bei Differenzregler



Taste kurz drücken
Taste gedrückt halten, bis Anzeige umspringt
Beide Tasten gedrückt halten, bis Anzeige umspringt

Off / Handbetrieb

- keine Alarmfunktion
- keine Fehlersignalisierung



- BEDIENEBENE SCHALTENDER REGLER
- Die Stellausgänge sind bei nicht betätigten Tasten inaktiv.
 Durch Drücken der
- Durch Drücken der
 Taste / / J wird der
 Schaltausgang I ("heizen") / II
 ("kühlen") direkt angesteuert.

BEDIENEBENE STETIG- UND SCHRITTREGLER


- Alarmfunktion und Fehlersignalisierung wie im Automatikbetrieb.
- Die Stellausgänge werden nicht von der Reglerfunktion, sondern mit den Tasten kontroliert.
- Die Hand / Automatik-Umschaltung erfolgt in beiden Richtungen stoßfrei.
- Stetigregler: Der Stellgrad wird in % angezeigt. Wertänderun-

gen erfolgen mit den 🚹 / 🖫 Tasten und werden sofort an die Regelausgänge weiterge-

leitet.

Schaltausgang I (mehr) / II (weniger) direkt angesteuert. Angezeigt wird bei vorhandener Stellungsrückmeldung (Kennung A5, und A6) die gemessene Stellung in %, bei sonstigen Ken-

nungen werden Striche angezeigt.



Handbetrieb mit Binäreingang

Mit dem Binäreingang (Klemmen 5,6) kann auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Dieser unterscheidet sich vom Off / Handbetrieb mit Taste

- Stoßfreie Umschaltung in den Handbetrieb bei allen Reglerarten.
- Der letzte Stellgrad wird auch bei schaltenden Reglern "eingefroren".
- Bei Grenzsignalgeber bleibt der letzte Schaltzustand erhalten.
- Die Bedienung und Anzeige ist wie im Automatikbetrieb, außer dass die LED W leuchtet und in der Stellgradanzeige der Stellgrad mit den / Tasten verändert werden kann.
- Bei der Konfiguration als schaltender oder Stetigregler (Reglerart gleich 2 bis 5) muss dazu der Parameter #5£ = 0 gesetzt sein.
- Das Konfigurationsdigit "Alarme 2" muss dafür auf den Wert 8 ... F eingestellt sein (vergl. LnF2 Seite 20)

Störgrößenaufschaltung mit Binäreingang

Bei der Konfiguration als schaltender oder Stetigregler (Reglerart gleich 2 bis 5) kann die Regelqualität bei sprungförmigen Laständerungen mit der Störgrößenaufschaltung deutlich verbessert werden.


- Beim Schließen des Kontaktes am Binäreingang wird der Stellgrad des Reglers um den Wert 45t erhöht,
- beim Öffnen des Kontaktes um den gleichen Wert erniedrigt.
- Keine Funktion bei laufender Selbstoptimierung.
- Bei 45t = 0 aktiviert der Binäreingang den Handbetrieb, (siehe oben).
- Das Konfigurationsdigit "Alarme 2" muss dafür auf den Wert 8 ... F eingestellt sein (vergl. LnF2 Seite 20)

Beispiel: Benötigt eine Heizung in einer Maschine bei Produktion durchschnittlich 70 % Heizleistung, im Stillstand jedoch nur 10 %, so stellt man die Differenz **45£** = 60 % ein und aktiviert den Binäreingang nur bei Produktion.

Konfigurieren (Fortsetzung Seite 20)

	Reglerart		Alarme 1			
Code		Code	9	Anfahrunter- drückung	Kontakt	Heizkreis- überwachung
0	Grenzsignalgeber		relativ	inaktiv		
1	Steller	1	absolut	IIIdKIIV	Arbeitskontakt	
2	Zweipunktregler Heizen *)	2	relativ	aktiv	Arbeitskontakt	inaktiv
3	Zweipunktregler Kühlen *)	3	absolut	akliv		
4	Dreipunktregler *)	4	relativ	inaktiv		
5	Dreipunktregler Wasserkühlung	5	absolut	IIIakliv	Ruhekontakt	
6	Schrittregler	6	relativ	aktiv	nullekullaki	
	*) Einstellung für Steti	gregler siehe Seite 23	absolut	akliv		
		Θ	relativ	inaktiv		
		9	absolut	IIIakuv	Arbeitskontakt	
		A	relativ	aktiv	Albeitskontakt	
		→ → □ □ b	absolut	akliv		aktiv
4	<i> </i>		relativ	inaktiv		anuv
		A1 A2 W2	absolut	IIIakliv	Dubakantakt	
		E	relativ	aktiv	Ruhekontakt	
		F	absolut	anuv		

hinterlegt: Standardeinstellung K0



	Dimension ¹⁾ des Fühlers / Stetigausgang ²⁾					
Code	Dimension 1)	Ausgangsbereich 2)	Ausgangsgröße 2)			
0	°C	0 20 mA				
1	°F	0 10 V	Istwert			
2	°C	4 20 mA	(schaltender Regler)			
3	°F	2 10 V	riegiei)			
4	°C	0 20 mA				
5	°F	0 10 V	Stellgrad			
6	°C	4 20 mA	(Stetigregler)			
7	°F	2 10 V				
8	°C	0 20 mA	Ausgangsgröße			
9	°F	0 10 V	mit			
А	°C	4 20 mA	LonŁ auswählen			
Ь	°F	2 10 V	(vergl. Seite 23)			
Ε		(keine Funktion)				
д Е F	⚠ Speich	nern und Laden von G siehe Seite 21	eräteeinstellungen			

		Fühlerart	
Code	Тур	Art	Bedingung
0	J		
1	L		
2	K	T 1	für Messeingang 1
∃	В	Thermo- element	bei Kennung B1, B4
4	S	Olomont	für beide
5	R		Messeingänge
6	N		bei Kennung B3
7	1 ° Anzeige	Pt 100	
8	0,1 ° Anzeige	Pt 100	
0	0 20 mA / 0 10 V	Norm	für Messeingang 1
1	4 20 mA / 2 10 V	signal	bei Kennung B2

¹⁾ Umschaltung °C / °F nur wirksam bei Kennung B1, B3 und B4 2) Nur bei Kennung A7 und A8 wirksam

Konfigurieren (Fortsetzung)

Funktion Messeingang 2 No		Normsignal 2			Alarme 2			
Code	В3	B4	В4	Code		Anfahrunter- drückung	Kontakt	Binäreingang
0	Festwertregler (i	nterner Sollwert)		0	relativ	inaktiv		
1	Differenzregler	Festwertregler	0 20 mA	1	absolut	IIIdKliv	Arbeits	
2	_	Folgeregler	0 10 V	2	relativ	aktiv	kontakt	
3	-	i digeregiei		3	absolut	anuv		Tausch-
4	-	Festwertregler		4	relativ	inaktiv		sollwert
5	_	i estwertiegier	4 20 mA	5	absolut	IIIaktiv	Ruhe	
6	-	Folgeregler	2 10 V	6	relativ	aktiv	kontakt	
7	-	roigeregiei		7	absolut	artiv		
				8	relativ	inaktiv		
				9	absolut	martiv	Arbeits	Hand / Automatik
				A	relativ	aktiv	kontakt	
				Ь	absolut	a.t.r		bzw.
				relativ inaktiv			Störgrößen-	
				d	absolut	in carear	Ruhe kontakt	aufschaltung
				E	relativ	aktiv		
				F	absolut	a.tv		
			00 CnF2 A		340 -FU	I II AZ WZ WZ		

hinterlegt: Standardeinstellung K0

Speichern und Laden von Geräteeinstellungen

Code	Funktion	Anmerkung
	Die aktuelle Einstellung 1) wird als benutzerdefinierte Standar-	Éine Konfiguration nach Kundenangabe (K9) ist hier ge-
0	deinstellung abgespeichert.	speichert und wird dabei überschrieben.
	Die benutzerdefinierte Standardeinstellung 1) wird geladen.	Alle Eingaben, auch die Ergebnisse der Selbstoptimierung
_ ا	Falls zuvor nie mit d eine Einstellung gespeichert wurde,	und Kalibrierung, werden dabei überschrieben.
-	wird die Standardwerkseinstellung bzw. die Konfiguration	
	nach Kundenangabe (K9) geladen.	
F	Die Standardwerkseinstellung 1) wird geladen.	

¹⁾ Die Konfigurationsdigits und alle Parameter außer der Schnittstellenadresse Addr.

Differenzregler Parameter siehe Seite 24

- Geregelt wird die Istwertdifferenz = 1. Istwert 2. Istwert auf den eingestellten Differenzsollwert.
- Der Differenzsollwert ist im Bereich ± halber Messbereichsumfang einstellbar.
- Die Grenzwertüberwachung bezieht sich auf die Istwertdifferenz und nicht auf die beiden Istwerte.
- Wird in der Bedienebene, Anzeigemodus 1. Istwert / 2. Istwert, versucht den Differenzsollwert zu verstellen, so wird kurzzeitig na in der unteren Anzeige eingeblendet.

Folgeregler Parameter s

Parameter siehe Seite 24

- Der externe Sollwert, der am 2. Messeingang anliegt, ersetzt den internen Sollwert.
- Die Sollwertrampenfunktion (siehe Seite 31) bleibt erhalten.
- Bei der Umschaltung auf den Tauschsollwert mittels Binäreingang wird der Regler zum Festwertregler mit dem Sollwert 5P2.
- Der Anfangs- und Endwert des externen Sollwertes wird mit den Parametern rnL und rnH skaliert
 (2. Messeingang Normsignal bei B4).
- Die Parameter **5PL** und **5PH** begrenzen den externen Sollwert für die Regelung und die Anzeige.
- Wird in der Bedienebene, Anzeigemodus Istwert / Sollwert, versucht den Sollwert zu verstellen, so wird kurzzeitig no in der unteren Anzeige eingeblendet.

Reglerarten Parameter siehe Seite 24

Code	Reglerart	Anmerkungen
0	Grenzsignalgeber	Schaltausgang I ist aktiv, falls Istwert < aktueller Sollwert, Schaltausgang II ist aktiv, falls Istwert > aktueller Sollwert + dbnd . Die Schalthysterese beträgt HY5E . Eine Schaltzustandsänderung ist alle Ec möglich.
1	Steller	Ausgabe eines konstanten Stellsignals auf Schaltausgang I, falls $\textbf{y} \textbf{5} \textbf{k} > 0$, auf Schaltausgang II, falls $\textbf{y} \textbf{5} \textbf{k} < 0$. Der Stellzyklus ist tc . Keine Alarmfunktionen.
2	Zweipunktregler "Heizen"	Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Schaltausgang I an, um den
3	Zweipunktregler "Kühlen"	Istwert zu erhöhen / abzusenken. Der Stellzyklus ist mind. Ec .
4	Dreipunktregler	Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Schaltausgang I an, um den Istwert zu erhöhen, bzw. den Schaltausgang II, um den Istwert abzusenken. Der Stellzyklus ist mind. <i>Lc.</i> Die Totzone <i>dbnd</i> unterdrückt ein Abwechseln von "Heizen" und "Kühlen", ohne bleibende Regelabweichung.
5	Dreipunktregler Wasser- kühlung	Der Stellgrad auf dem Schaltausgang II wird dem nichtlinearen Verhalten einer Wasserkühlung angepasst. Der Stellzyklus ist <i>Lc</i> .
6	Schrittregler	Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Schaltausgang I bzw. II an, um den Istwert zu erhöhen bzw. abzusenken. Die Stellimpulslänge ist <i>Ec</i> . Die Totzone <i>dbnd</i> ist symmetrisch zum Sollwert.

Konfiguration des Reglers mit Stetigausgang (Kennung A7 und A8)

- Stetigausgang = Istwert (Konfigurationsdigit "Dimension des Fühlers / Stetigausgang" = 0, 1, 2, 3)
 - Die Reglerarten verhalten sich wie bei Kennung A1 ... A4.
 - Die Ausgabe des Istwertes (bei Differenzregler der Istwert-Differenz) wird mit den Parametern rnL und rnH skaliert
- Stetigausgang = Stellgrad (Konfigurationsdigit "Dimension des Fühlers / Stetigausgang" = 4, 5, 6, 7)
 - Der Schaltausgang I ist inaktiv.
 - Die verschiedenen Stetigreglerarten ergeben sich aus dem Konfigurationsdigit "Reglerart":

Code	Reglerart	Anmerkungen
0	Grenzsignalgeber	Ausgabe eines mit Parameter 9H einstellbaren Stellgrades wenn Istwert < Sollwert
1	Steller	Ausgabe eines mit Parameter 45 einstellbaren Stellgrades.
2	Stetigregler mit fallender Kennlinie	Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Stetigausgang alle
3	Stetigregler mit steigender Kennlinie	0,5 s an. Ein Ausgangsfilter sorgt für einen möglichst glatten Verlauf des Stellsignals. Mit <i>Lc</i> wird die Zeitkonstante eines zusätzlichen Istwertfilter eingestellt.
4	Splitrangeregler	Stetigregler mit fallender Kennlinie für positive Stellgrade (Istwert erhöhen). Negative Stellgrade werden mit Schaltausgang II ausgegeben (Istwert absenken). Der Stellzyklus für Schaltausgang II ist mind. <i>Ec.</i> Die Totzone <i>dbnd</i> unterdrückt ein schnelles Abwechseln von Stetigausgang und Schaltausgang II, ohne bleibende Regelabweichung.
5, 6		keine praxisrelevante Funktion

• Stetigausgang = "mit Lank auswählen" (Konfigurationsdigit "Dimension des Fühlers / Stetigausgang" = 8, 9, A, b)

Γ	Cont	Stetigausgang	Anmerkungen		
	a ktueller		Die Ausgabe wird mit den Parametern rnL und rnH skaliert. (Bei Differenzregler der aktuelle Differenzsollwert)		
l	So	Sollwert	Die Reglerarten verhalten sich wie bei Kennung A1 A4.		
		"Kühlen"-	Negative Stellgrade werden stetig ausgegeben, der Schaltausgang II bleibt inaktiv.		
ı	•	Stellgrad Reglerart = 4: Entspricht Splitrangeregler mit invertiertem Ausgangsverhalten.			

Parametrieren

X1 = Messbereichsanfang, X2 = Messbereichsende, MBU = X2 - X1

Parameter	Anzeige	Bereich	Standard	Bemerkungen
oberer Grenzwert für Relais A1	AL IH			
unterer Grenzwert für Relais A1	AL IL	oFF, 1 MBU	oFF	relativ (= Standardkonfig.)
oberer Grenzwert für Relais A2	AL2H	oFF, X1 X2	oFF	absolut
unterer Grenzwert für Relais A2	AL2L			
Tauschsollwert	5P 2	SPL SPH	X1	
Rampe für steigende Sollwerte	5PuP	oFF, 1 MBU pro min	oFF	
Rampe für fallende Sollwerte	5Pdn	oFF, 1 MBU pro min	oFF	
Heizstromsollwert (s. Abgleiche)	ANP5	Auto, oFF, 0.1 A H	oFF	nicht bei Schrittregler 1)
Proportionalband Heizen	Pb /	0.1 999.9 %	10.0	
Proportionalband Kühlen	P	0.1 999.9 %	10.0	nur bei Dreipunktregler ²⁾
Totzone	dbnd	0 MBU	0	nicht bei Zweipunktregler 3)
Verzugszeit der Strecke	Ŀυ	0 9999 s	100	
Ausgabezykluszeit	Ьc	0.5 600.0 s	10.0	4)
Motorlaufzeit	ŁУ	5 5000 s	60	nur bei Schrittregler 5)
Schalthysterese	H45E	0 1,5 % MBU	0,5 % MBU	für Grenzwertüberwachung und Grenzsignalgeber
maximaler Sollwert	5 <i>P</i> H	5PL X2	X2	
minimaler Sollwert	5P L	X1 SPH	X1	
Maximaler Stellgrad	9 H	-100 100 %	100	
Abgleich Istwert (s. Abgleiche)	ĒAL	(Auto), -MBU/4 +MBU / 4	0	nur bei Kennung B1, B3, B4
Position Dezimalpunkt	dPnE	9999, 999•9, 99•99, 9•999	9999	nur bei Kennung B2
Messbereichsende Normsignal	rn H	rnL 9999	100	nur bei Kennung
Messbereichsanfang Normsignal	rn L	-1500 rnH	0	B2, B4, A7, A8

Parameter	Anzeige	Bereich	Standard	Bemerkungen
MessberEnde Heizstrom (s. Abgl.)	А Н	1.0 99.9 A	42,7	nicht bei Schrittregler 1)
Kalibrierung Stellungsrückmel- dung	9 10 0 9 0	siehe Abgleiche		nur bei Schrittregler mit Stellungsrückmeldung ⁶⁾
Stellgrad für Stellerbetrieb bzw. für Störgrößenaufschaltung	У 5 <i>E</i>	-100 100 %	0	
Stellgrad bei Fühlerfehler	y 5E	-100 100 %	0	
Stetigsignal	Cont	siehe Seite 23	0	nur bei Kennung A7 und A8
Schnittstellenadresse	Addr	0 250	250	nur bei Kennung F1

¹⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" ≠ 6 und Kennung ≠ A5, A6

Die Parameter ab **Pb** I bis **Addr** sind während der Selbstoptimierung für die Bedienung gesperrt.

 ²⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 4 oder 5
 3) nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 0, 4, 5 oder 6

⁴⁾ Bei Stetigregler (Reglerart = 2,3) zusätzliches Istwertfilter. **Lc** = Zeitkonstante

⁵⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 6

⁶⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 6 und Kennung = A5, A6

Abgleiche

Thermoelement-Korrektur (Parameter *ERL*)

Die Einstellung dieses Korrekturwertes erfolgt in $^{\circ}$ C / $^{\circ}$ F. Der angezeigte Korrekturwert wird dem gemessenen Temperaturwert hinzuaddiert.

Leitungsabgleich bei Pt 100 2-Leiterschaltung (Parameter *CRL*)

Der Abgleich kann automatisch ermittelt werden in "Off / Handbetrieb":

- Fühler am Messort kurzschließen
- **EAL**-Wert auf **Auto** einstellen

Der gemessene Leitungswiderstand wird in eine Temperaturänderung umgerechnet und als *ERL*-Wert eingetragen.

Bei bekannter Fühlertemperatur kann der Abgleich auch manuell erfolgen:

CAL = bekannte Fühlertemperatur – angezeigte Temperatur

Skalierung der Heizstromüberwachung (Parameter # H)

Die Standardeinstellung für GTZ 4121 ist 42.7 A. Falls zur Heizstromerfassung nicht der Stromwandler GTZ 4121 verwendet wird, ist der Stromwert einzustellen, bei dem der verwendete Wandler 10 V DC abgibt.

Kalibrierung der Stellungsrückmeldungsanzeige (Parameter 4 100, 40)

Die Kalibrierung erfolgt im Handbetrieb in der Parameterebene bei einer Konfiguration als Schrittregler (Konfigurationsdigit "Reglerart" = 6):

- Parameter # IDD anwählen, zunächst erscheint der gespeicherte Wert: ein normierter Wert zwischen 0 und 255
 - Die Aufwärtstaste bedient direkt den Schaltausgang I (mehr) und die Anzeige bringt die aktuell gemessene Stellgliedposition. Die Aufwärtstaste ist gedrückt zu halten, bis sich der angezeigte Wert nicht mehr ändert. Abgespeichert wird der angezeigte Wert.
- 2. Parameter **y**0 anwählen.
 - Vorgehensweise wie für Parameter **Y IDD**. Hier ist die Abwärtstaste **Q** gedrückt zu halten. Sie bedient direkt den Schaltausgang II (weniger).

¥ 100 muss größer als ¥0 sein!

Im Automatikbetrieb werden die Parameter **Y 100** und **Y0** nur angezeigt.

Selbstoptimierung



Die Selbstoptimierung dient zur Ermittlung einer optimalen Regeldynamik, d. h. die Parameter **Pb** 1, **Pb** 11 und **b** ω werden ermittelt.

Die Ausgabezykluszeit $E_{\mathcal{L}}$ wird von der Selbstoptimierung nicht verstellt. Für eine gute Regeldynamik schlagen wir einen Wert für $E_{\mathcal{L}}$ von $E_{\mathcal{L}}$ 12 vor. Bei der Ansteuerung von Schützen sollte $E_{\mathcal{L}}$ entsprechend erhöht werden.

Vorbereitung

- vor dem Start der Selbstoptimierung muss die vollständige Konfiguration erfolgen.
- der Sollwert ist auf den nach der Optimierung benötigten Wert einzustellen.

Start

- gleichzeitiges kurzes Drücken beider Tasten (in der Bedienebene (Automatik- oder Hand/Off- Betrieb) löst die Selbstoptimierung aus. Sie kann nicht gestartet werden in den Reglerarten "Steller" oder "Grenzsignalgeber".
- während des Optimierungslaufes wird Lun I...Lun blinkend eingeblendet auf allen Bedienebenen
- nach erfolgreich beendeter Optimierung geht der Regler in den Automatikbetrieb.
- Bei 3-Punkt Regler (Reglerart = 4 und 5) wird mit dem Ansprechen des oberen Grenzwertes die Kühlung aktiviert, um eine Überhitzung zu verhindern. Die Selbstoptimierung führt dann einen Schwingversuch um den Sollwert aus.

Ablauf

- der beim Start aktuelle Sollwert bleibt gültig; er kann nicht mehr geändert werden (Folgeregler: ein sich ändernder ext. Sollwert wird nur angezeigt)
- die Aktivierung / Deaktivierung des Tauschsollwertes wird <u>nicht</u> wirksam
- eingestellte Sollwertrampen werden nicht berücksichtigt
- beim Start im Arbeitspunkt (Istwert ist etwa gleich dem Sollwert) ist ein Überschwingen nicht zu vermeiden.

Abbruch

- Die Optimierung kann jederzeit abgebrochen werden mit (→ Automatikbetrieb) bzw. durch Umschalten in Hand /Off mit
- Tritt während der Optimierung ein Fehler auf, gibt der Regler kein Stellsignal mehr aus. Die Optimierung muss abgebrochen werden.

Weitere Informationen zur Fehlermeldung auf Anfrage.

Handoptimierung

Mit der Handoptimierung werden die Parameter **Pb I, Pb II, Lu** und **Lc** ermittelt, um eine optimale Regeldynamik zu erhalten. Dazu wird ein Anfahr- bzw. Schwingversuch durchgeführt.

Vorbereitung

- Die vollständige Konfiguration (Seite 18) und Parametrierung (Seite 24) muss zuerst für den Einsatz des Reglers erfolgen.
- Durch **Off / Handbetrieb** (Seite 16) sollten die Stellglieder deaktiviert werden.
- Ein Schreiber ist an dem Fühler anzuschließen und passend zur Streckendynamik und zum Sollwert einzustellen.
 - Bei Differenzregler muss die Istwertdifferenz aufgezeichnet werden.
- Bei Dreipunkt- bzw. Splitrange-Regler muss die Ein- und Ausschaltdauer des Schaltausgangs I bzw. des Stetigausgangs registriert werden (z. B. mit einem weiteren Schreiberkanal oder mit der Stoppuhr).
- Grenzsignalgeber (Reglerart Code = 0) konfigurieren.
- Die Ausgabezykluszeit auf Minimum stellen: £c = 0,5.
- Wenn möglich die Stellgradbegrenzung ausschalten: **YH** = **100**.
- Den Sollwert absenken (bzw. anheben) damit die Über- und Unterschwinger keine unerlaubten Werte annehmen.


Durchführung des Anfahrversuches

- dbnd = MBU bei Dreipunkt- bzw. Splitrange-Regler einstellen (Schaltausgang II darf nicht ansprechen).
 dbnd = 0 bei Schrittregler einstellen (Schaltausgang II muss ansprechen)
- Schreiber starten.
- Mit Automatikbetrieb die Stellglieder aktivieren.
- Zwei Überschwinger und zwei Unterschwinger aufzeichnen.

Anfahrversuch zu Ende bei Zweipunkt, Stetigregler und Schrittregler.

Bei Dreipunkt- bzw. Splitrange-Regler weiter mit:

- dbnd = 0 einstellen um weitere Schwingungen mit aktivem Schaltausgang II herbeizuführen, zwei Überund Unterschwinger abwarten.
- Die Einschaltdauer T_{II} und Ausschaltdauer T_{II} des Schaltausgangs I bzw. des Stetigausgangs des letzten Schwingers registrieren.



Auswertung des Anfahrversuches

- Tangente an die Kurve anlegen im Schnittpunkt P von Istwert mit Sollwert, bzw. Ausschaltpunkt des Ausgangs.
- Zeit Δt ausmessen.
- Schwingungsweite x_{ss} ausmessen, bei Schrittregler Überschwinger Δx.

Parameter	Parameterwerte						
raiaillelei	Zweipunktregler	Dreipunktregler	Stetigregler	Splitrangeregler	Schrittregler		
Łυ		∆t – (Ł					
tc		Lu / 12 ¹⁾					
РЬ І	(x _{ss} / MBl	J) • 100 %	(x _{ss} / MBI	J) • 200 %	(∆x / MBU) • 50 %		
Pb II	-	Pb I• (T _I / T _{II})	-	Pb I• (T _I / T _{II})	-		

¹⁾ Bei der Ansteuerung von Schützen sollte ${\it E_C}$ entsprechend erhöht werden.


Falls eine Stellgradbegrenzung eingestellt war, muss der Proportionalbereich korrigiert werden

YH positiv: Pb I multiplizieren mit 100 % / YHYH negativ: Pb II multiplizieren mit -100 % / YH

Durchführen des Schwingversuches

Falls ein Anfahrversuch nicht möglich ist, z. B. wenn benachbarte Regelkreise den Istwert zu stark beeinflussen, oder wenn ein aktiver Schaltausgang II zum Halten des Istwertes nötig ist (Kühlenarbeitspunkt), oder aus bestimmten Gründen direkt auf dem Sollwert optimiert werden muss, können die Regelparameter aus einer Dauerschwingung ermittelt werden. Allerdings sind dabei die berechneten Werte für Łu unter Umständen sehr ungenau.

- Vorbereitung wie oben. Die Durchführung ist ohne Schreiber möglich, wenn der Istwert am Display verfolgt wird und die Zeiten auf einer Stoppuhr.
- **dbnd** = **0** bei Dreipunkt-, Splitrange- und Schrittregler einstellen.
- Mit Automatikbetrieb die Stellglieder aktivieren, evtl. Schreiber starten. Mehrere Schwinger aufzeichnen bis sie gleich groß sind.
- Die Schwingungsweite x_{ss} ausmessen.
- Die Einschaltdauer T_I und Ausschaltdauer T_{II} des Schaltausgangs I bzw. des Stetigausgangs der Schwinger registrieren.



Auswertung des Schwingversuches

Parameter	Parameterwerte						
raiailletei	Zweipunktregler	Dreipunktregler	Stetigregler	Splitrangeregler	Schrittregler		
Eu¹)		0,2 • (T _I + T _{II} - 2 £5)					
tc	ես / 12 ²⁾			ŁY / 100			
РЬ І	x _{ss} • 100 %	x _{ss} • T _{II} • 100 %	x _{ss} • 200 %	x _{ss} • T _{II} • 200 %	x _{ss} • 50 %		
	MBU	$\overline{\text{MBU}} (T_{\text{I}} + T_{\text{II}})$	MBU	$\overline{\text{MBU}} (T_{\text{I}} + T_{\text{II}})$	MBU		
РЬ II	-	РЬ І• (Т _І / Т _{ІІ})	_	Pb 1• (T _I / T _{II})	-		

¹⁾ Wenn eine der Zeiten T_I oder T_{II} wesentlich größer ist als die andere ergibt sich ein zu großer Wert für Łu.

УН negativ: РЬ II multiplizieren mit –100 % / УН

²⁾ Bei der Ansteuerung von Schützen sollte £c entsprechend erhöht werden.

Korrektur bei Schrittregler falls eine der Zeiten T_I oder T_{II} kleiner ist als £9:

Pb I multiplizieren mit $\frac{E \mathcal{Y} \bullet E \mathcal{Y}}{T_1 \bullet T_1}$, falls T_1 am kleinsten ist, mit $\frac{E \mathcal{Y} \bullet E \mathcal{Y}}{T_1 \bullet T_1}$, falls T_1 am kleinsten ist

Der Wert für **Lu** ist in diesem Fall sehr ungenau. Er sollte im Regelbetrieb nachoptimiert werden.

Regelbetrieb

Nach Beendigung der Optimierung wird der Regelbetrieb aufgenommen:

- Mit Reglerart den gewünschten Regelalgorithmus konfigurieren.
- Den **Sollwert** auf den benötigten Wert stellen.
- Die Totzone kann bei Dreipunkt-, Splitrange- und Schrittregler von dbnd = 0 aus erhöht werden, falls die Ansteuerung der Schaltausgänge I (bzw. Stetigausgang) und II z. B. durch unruhigen Istwert zu rasch wechselt.

Sollwertrampen

Funktion Die Parameter **5PuP** / **5Pdn** bewirken eine graduelle Temperaturänderung

(steigend / fallend) in Grad pro Minute.

Aktivierung bei: – Einschalten der Hilfsspannung

– Änderung des aktuellen Sollwertes
– Aktivieren des Tauschsollwertes

- Umschalten von Hand- auf Automatikbetrieb

Sollwertanzeige angezeigt wird der Zielsollwert, nicht der aktuell gültige, mit einem blinkenden r im lin-

ken Digit.

Grenzwerte relative Grenzwerte beziehen sich auf die Rampe, nicht auf den Zielsollwert. In der

Regel wird deshalb kein Alarm ausgelöst.

Heizstromüberwachung

Funktion

Die Erfassung des Heizstromes erfolgt mit einem externen Wandler (z.B. GTZ 4121). Ein Alarm wird ausgelöst, wenn bei eingeschalteter Heizung (Regelausgang I aktiv) der Stromsollwert um mehr als 20 % unterschritten wird oder wenn bei ausgeschalteter Heizung der Strom nicht "aus" ist. Der Alarm wird erst dann gelöscht, wenn bei aktivem Ausgang I der Heizstrom groß genug ist und bei nicht aktivem Ausgang I kein Strom fließt.

Die Überwachung ist inaktiv, falls der Regler **øFF** geschaltet ist und bei Stetig- und Schrittregler.

Stromsollwert ANP5

Für diesen Parameter ist der Phasennennstrom der Heizung einzugeben. Zur automatischen Einstellung ist bei eingeschalteter Heizung *RNP5* auf *RuLo* zu stellen. Es wird der aktuell gemessene Strom abgespeichert.

Heizkreisüberwachung

Funktion

- aktiv / inaktiv konfigurierbar mit dem Konfigurationsdigit "Alarme" (siehe Konfigurieren)
- ohne externen Wandler, ohne zusätzliche Parameter
- setzt korrekte Optimierung der Regelparameter Łu und Pb I voraus!
 d.h. vor dem Start der Selbstoptimierung muss die Heizkreisüberwachung aktiviert worden sein.

Bei Handoptimierung bzw. bei nachträglicher Anpassung der Regelparameter muss die untere Grenze für den Parameter **£u** eingehalten werden:

minimales
$$\mathbf{E}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{P}\mathbf{b} \ \mathbf{I}}{50\%} \bullet \frac{\mathsf{MBU}}{\Delta 9 / \Delta t}$$

 $\Delta 9 / \Delta t = \text{maximaler Temperaturanstieg beim Anfahren}$

- die Fehlermeldung LE erfolgt nach ca. 2 mal Łu, wenn die Heizung 100 % eingeschaltet bleibt und die gemessene Temperaturerhöhung zu gering ist
- die Überwachung ist nicht aktiv, wenn


Reglerart = Grenzsignalgeber, Steller oder Schrittregler

während der Selbstoptimierung

bei Normsignaleingang (Kennung B2)

falls die Stellgradbegrenzung 4H < 20 %

Grenzwertüberwachung



Anfahrunterdrückung: Die Alarmunterdrückung ist beim Anfahren solange aktiv (Konfigurationsdigit "Alarme 1 und 2"), bis die Temperatur zum ersten Mal den unteren Grenzwert überschritten hat. Beim Abkühlen wirkt die Unterdrückung solange, bis der obere Grenzwert zum ersten Mal unterschritten wurde. Sie ist wirksam bei: Einschalten der Hilfsspannung, Änderung des aktuellen Sollwertes und Aktivierung des Tauschsollwertes sowie bei Umschaltung von Off → Automatikbetrieb.

Alarme

Anzeige (nur in Bedienebene)	Fehlerquelle	Anzeige	Reaktion	Bemerkung
<i>Heizstrom</i> blinkt	Heizstromüberwachung	LED A1 blinkt	Alarmausgang A1 aktiv und LED A1 an 1)	Arbeits- / Ruhekontakt bestimmt in den Konfi-
<i>lstwert</i> blinkt	Grenzwertüberwachung 1	LED A1 blinkt	Alarmausgang A1 aktiv und LED A1 an 1)	gurationsdigits "Alarme 1 und 2".
<i>lstwert</i> blinkt	Grenzwertüberwachung 2	LED A2 blinkt	Alarmausgang A2 aktiv und LED A2 an ²⁾	LED blinkt in allen Ebenen

nur bei Kennung D1

Während einer Parametrierung bzw. Konfigurierung wird 30 s nach Abschluss der Werteinstellung die Bedienebene angesprungen.

²⁾ bei Kennung D0 und Konfiguration als Zweipunktregler

Fehlermeldungen

Reaktionen bei Auftreten eines Fehlers:

- Alarmausgang A1 wird aktiv; Konfigurationsdigit "Alarme 1" bestimmt sein Verhalten (siehe Konfigurieren Seite 18).
 - Bei Kennung D0 und Konfiguration als Zweipunktregler erfolgt die Ausgabe am Schaltausgang II. Die LED leuchtet, wenn der Relaiskontakt II geschlossen bzw. der Transistorausgang II aktiv ist.
- LED A1 blinkt in allen Ebenen. Die Fehleranzeige (blinkend) erfolgt nur in der Bedienebene: bei fehlerhaften Messwerten in der Anzeige, in der sonst der fehlerfreie Messwert steht (5EH, 5EL, CE, und 4E), bei den übrigen Fehlern in der oberen Anzeige.
- 3. Während einer Parametrierung bzw. Konfigurierung wird 30 s nach Abschluss der Werteinstellung die Bedienebene angesprungen.
- 4. Ausnahmen und weitere Hinweise in der folgenden Tabelle.

Anzeig	ge		Fehlerquelle	Reaktion			Maßnahme
5 E	Н	sensor error high	Fühlerbruch oder Istwert > Messbereichs- ende	Reglerart	Ausgege 45E = -100/0/100%	ebener Stellgrad 45E ≠ -100/0/100%	
	•		Fühlerverpolung oder	2-, 3-Punkt	-100/0/100%	Falls Regler eingeschwungen: letzter "plausibler" Stellgrad, falls nicht: <i>Y5E</i>	1
5 <i>E</i>	Ĺ	sensor error low	Istwert < Messbereichs- anfang	Schritt Grenzsignal Steller	95E keine Fehlerreaktion		
C E		current error	Stromwandler verpolt, ungeeignet oder defekt	Wie Heizstromüberwachung-Alarm Regelt weiter		2	
УE		y error	Stellungsrückmeldung außerhalb Kalibrierung; \$\mathcal{Y}\$ 100 \leq \mathcal{Y}\$0	keine Fehlerreaktion		3	
n o	Ŀ	no tune	Selbstoptimierung kann nicht gestartet werden (Reglerart "Steller" oder "Grenzsignalgeber")	keine Fehlerreaktion Fehleranzeige bleibt sichtbar bis Tastendruck		-	
Ł E	2	tune error 2	Störung des Optimie- rungsablaufs im Schritt 1 13 (hier Schritt 2)	Regelausgänge I und II inaktiv Selbstoptimierung muss abgebrochen werden		4	

Anzeige		Fehlerquelle	Reaktion	Maßnahme
L E	loop error	zu geringe gemessene Temperaturerhöhung bei 100 % eingeschalteter Heizung	Regelausgänge I und II inaktiv Fehlermeldung bleibt bis Tastendruck lang	5
PE	parameter error	Parameter außerhalb zu- lässiger Grenzen	Regelausgänge I + II inaktiv Die Parameterebene wird gesperrt	6
dЕ	digital error	Fehler erkannt durch Digitalteilüberwachung	Regelausgänge I + II inaktiv	7
AE	analog error	Hardwarefehler erkannt durch Analogteilüberwa- chung	Regelausgänge I + II inaktiv	7

Maßnahmen

- 1. Fühlerfehler beheben.
- 2. Stromwandler überprüfen.
- 3. Stellungsrückmeldungspoti: Anschluss überprüfen, neu kalibrieren.
- 4. Vermeidung von Störungen, die den Optimierungsablauf beeinträchtigen, wie z.B. Fühlerfehler.
- Schließen des Regelkreises: Funktion des Fühlers, der Stellglieder und der Heizung prüfen. Zuordnung Fühler zur Heizung (Verdrahtung) prüfen. Korrekte Optimierung der Regelparameter Łu und Pb I durchführen.
- 6. Standardkonfiguration und Standardparameter auslösen, anschließend neu konfigurieren und parametrieren, bzw. Laden der benutzerdefinierten Standardeinstellung

7. Reparatur durch die zuständige Servicestelle

Technische Daten

Relative Feuchte im Jahresmittel, keine Betauung	75 %	
Umgebungstemperatur	Nenngebrauchsbereich	0 °C ... + 50 °C
Funktionsbereich	0 °C ... + 50 °C	
Lagerungsbereich	-25 °C ... + 70 °C	

Hilfsspannung	Nenngebra	Leistungsaufnahme	
Nennwert	Spannung	Frequenz	
AC 110 V / AC 230 V	AC 95 V 253 V	48 Hz 62 Hz	maximal 10 VA typisch 6 W

Relaisausgang	potentialfreier Arbeitskontakt (Schließer)
Schaltleistung	AC/DC 250 V, 2 A, 500 VA / 50 W
Lebensdauer	> 2•10 ⁵ Schaltspiele bei Nennlast
Entstörung	ext. RC-Glied (100 Ω - 47 nF) am Schütz vorsehen

Transistorausgang geeignet für handelsübliche Halbleiterrelais (SSR)					
Schaltzustand	Leerlaufspannung	Ausgangsstrom			
aktiv (Bürde ≤ 800 Ω)	< DC 17 V	10 15 mA			
inaktiv	< DC 17 V	< 0,02 mA			
Überlastgrenze	Kurzschluss, Unterbrechung dauernd				

Elektrische Sicherheit	
Schutzklasse	II, Einbaugerät im Sinne DIN EN 61010-1 Pkt. 6.5.4
Verschmutzungsgrad	1, nach DIN EN 61010-1 Pkt. 3.7.3.1 bzw. IEC 664
Überspannungskategorie	II, nach DIN EN 61010 Anhang J bzw. IEC 664
Arbeitsspannung	300 V nach DIN EN 61010
EMV-Anforderungen	IEC/EN 61 326

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet



GMC-I Messtechnik GmbH Südwestpark 15 90449 Nürnberg • Germany Telefon+49 911 8602-111 Telefax+49 911 8602-777 E-Mail info@gossenmetrawatt.com www.gossenmetrawatt.com

vollständige Technische Daten siehe Datenblatt Bestell-Nr. 3-349-202-01